



SM-226LQ / SM-226L-3Q

Puerta basculante magnética

Contactos

Manual



SM-226LQ solo

Características:

- Voltaje de funcionamiento: 12~24 VCC
- 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm) Espacio para puertas basculantes
- Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de los canales de las puertas
- Cables blindados de 24" (61 cm)
- El interruptor de lengüeta ha desactivado el rodio en el revestimiento de oro
- SM-226LQ Para circuitos de bucle cerrado
- SM-226L-3Q Para circuitos de lazo abierto o cerrado
- Soporte de montaje incluido
- Garantía limitada de por vida

Lista de partes:


1x	Interruptores de contacto	1x	Manual
1x	Imán con soporte		

Instalación:

Lea el manual antes de la instalación.

1. Monte el contacto en el piso cerca de la parte inferior de la puerta. Asegúrese de que el interruptor de contacto esté en un lugar seguro lejos de la interferencia del equipo y cerca de donde estará el imán cuando la puerta esté cerrada.
- Pase el cable blindado fuera del camino. Tienda dos cables desde el panel de control de la alarma y conéctelos a los dos cables que se extienden desde la armadura del cable.
- Monte el imán en la puerta enrollable para que active el contacto cuando la puerta esté cerrada. Asegúrese de que el espacio entre el contacto y el imán no supere los 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm).

NOTA: El contacto y el imán deben estar instalados en el lado protegido de la puerta.



Piso en el lado protegido de la puerta

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante su uso normal durante la vida útil del producto. Para ventas fuera de los EE. UU., la garantía es de 1 (un) año.

AVISO: La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable por errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARMA® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: www.seco-larm.com Correo

electrónico: sales@seco-larm.com



ENFORCER®

SM-226LQ / SM-226L-3Q

Contactos Magnéticos de

Puerta Sobre-Cabeza

Manual



SECURITY
UL Tipo: 5
49J5
LISTED
SM-226LQ
únicamente

Características:

- Voltaje operativo: 12~24 VCC
- Brecha de 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm) para puertas basculantes
- Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de canal de puerta
- Conductores de cable ciego de 24" (61 cm)
- El interruptor de láminas ha desactivado el rodio en el revestimiento inferior de oro
- SM 226LQ para circuitos cerrados
- SM-226L-3Q Para circuitos de circuito abierto o cerrado
- soporte de montaje incluido
- Garantía limitada de por vida


Lista de partes:

1X	interruptores de contacto	1X	Manual
1X	Imán con soporte		

Instrucciones de instalación:

Por favor, lea el manual antes de usar el equipo.

1. Monte el contacto en el piso cerca de la parte inferior de la puerta. Asegúrese de que el interruptor de contacto esté en un lugar seguro lejos de la interferencia del equipo y cerca de donde estará el imán cuando la puerta esté cerrada.
2. Ejecutar el cable blindado fuera del camino. Pase dos cables desde el panel de control de la alarma y conéctelos a los dos cables que se extienden desde la armadura del cable.
3. Monte el imán en la puerta enrollable de manera que dispare el contacto cuando la puerta esté cerrada. Asegúrese de que la separación entre el contacto y el imán no exceda las 2 $\frac{3}{4}$ "(70 mm).



Piso en lado protegido de puerta

NO UN:El contacto y el imán deben instalarse en el lado protegido de la puerta.

GARANTÍA:Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante un (1) año desde la fecha de venta al cliente original.

AVISO:La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARMA®Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: www.seco-larm.com Correo electrónico: sales@seco-larm.com



ML_SM-226Lseries_190206_ML.docx