

# ENFORCER®

**SM-200Q/W / SM-200Q/BR**  
**SM-300Q/W / SM-300Q/BR**

Montaje en superficie con terminal de tornillo

Contactos

Manual



SM-200Q/BR mostrado



## Características:

- Contactos magnéticos de montaje en superficie
- con tornillos mediante lengüetas laterales
- Cubierta de terminal provista (requerida para todas las aplicaciones) La caja de plástico ABS tiene borde para evitar que los cables toquen accidentalmente los montajes de metal y orificios de montaje ranurados para facilitar el ajuste de la separación
- El interruptor de láminas de contacto es SPST, rodio desactivado sobre revestimiento de oro para una vida útil más prolongada
- Para circuitos de bucle cerrado (solo SM-200Q)
- Para circuitos de bucle abierto (solo SM-300Q)
- 3/4 Espacio de " (19 mm) (solo SM-200Q)
- 1/2 Espacio de " (13 mm) (solo SM-300Q)
- Tornillos de montaje incluidos
- Garantía limitada de por vida

## Lista de partes:

10X	Interruptores de contacto	10X	Imanes
1X	Manual	10X	Cubiertas de terminales


## Instalación:

*Lea atentamente el manual antes de comenzar la instalación.*

- Monte el contacto sobre la puerta o ventana en el marco. Para las puertas, asegúrese de que el montaje esté más alejado del lado con bisagras de la puerta.
- Conecte dos cables a los terminales de contacto y al panel de control de alarma.
- Monte el imán en la puerta/ventana de manera que quede frente al contacto. Asegúrese de que el espacio entre el contacto y el imán no exceda 3/4" (19 mm) (solo SM-200Q) o 1/2" (13 mm) (solo SM-300Q).

## NOTAS:

- El contacto y el imán deben instalarse en el lado protegido de la puerta o ventana.
- Se incluyen espaciadores para instalaciones difíciles o desalineadas.



**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:** Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante su uso normal durante la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia SECO-LARM será responsable de ningún costo o cargo por la remoción, instalación o reinstalación. Esta Garantía es nula si el daño es causado o atribuido a actos de Dios, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o anormal, o instalación defectuosa, o si por cualquier otra razón SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a los defectos de material y mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará únicamente a la reparación o el reemplazo, a opción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable por daños personales o materiales especiales, colaterales, incidentales o consecuentes de ningún tipo al comprador o a cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países la garantía es de 1 (un) año.

**AVISO:** La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable por errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARMA® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Correo

electrónico: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



ML\_SM-x00Qxx\_190620\_ML.docx

# ENFORCER®

## SM-200Q/W / SM-200Q/BR

## SM-300Q/W / SM-300Q/BR

### Tornillo-Terminal de Montaje en Superficie Contactos Magnéticos

Manual



SM-200Q/BR pantalla



## Características:

- Contactos magnéticos de montaje superficial Montaje
- de tornillo utilizando lengüetas laterales
- Cubierta de terminal provista (requerida para todas las aplicaciones)
- La caja de plástico ABS tiene un borde para evitar que los cables toquen accidentalmente los montajes de metal y los orificios de montaje ranurados para facilitar el ajuste del espacio
- El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, rodio desactivado en la capa inferior de oro para una vida útil más larga
- Brecha de  $1/4"$  (19mm) (SM-200Q solamente)
- Brecha de  $1/2"$  (13mm) (SM-300Q solamente)
- Para circuitos cerrados (SM-200Q solamente)
- Para circuitos abiertos (SM-300Q solamente)
- Tornillos de montaje incluidos
- Garantía limitada de por vida

## Lista de partes:

10x	interruptores de contacto	10x	imanes
1x	Manual	10x	cubierta de terminales


## Instrucciones de instalación:

Por favor, lea el manual antes de usar el equipo.

- . Monte el contacto encima de la puerta o ventana en el marco. Para puertas, asegúrese de que el montaje esté más alejado del lado con bisagras de la puerta.
- . Conecte dos cables a los terminales de contacto y al panel de control de alarma
- . Monte el imán en la puerta/ventana de modo que quede orientado hacia el contacto. Asegúrese de que el espacio entre el contacto y el imán no exceda las  $3/4"$  (19mm) (SM-200Q solamente) o  $1/2"$  (19mm) (SM-300Q únicamente).

### OTAS:

- . El contacto y el imán deben instalarse en el lado protegido de la puerta o ventana.
- . Se incluyen espaciadores para instalaciones difíciles o desalineadas.



**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:** Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargos por la desinstalación, instalación o reinstalación. Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o conocimiento, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier razón otra, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de distintas causas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

**AVISO:** La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARMA® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606  
Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Correo electrónico: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



MI\_SM-x00Qxx\_190620\_ML.docx